

# Reloj de Apple Guía del usuario



Todo lo que necesitas saber sobre el Apple Watch

# Contenido

Tu Apple Watch	
Tu Apple Watch	7
Qué hay de nuevo	12
Qué hay de nuevo	12
Configurar y comenzar	17
Primeros pasos con el Apple Watch	17
Gestos del Apple Watch	19
Configurar y vincular su Apple Watch con el iPhone	19
La aplicación Apple Watch	23
Cargar el Apple Watch	24
Encender y activar el Apple Watch	28
Bloquear o desbloquear el Apple Watch	30
Cambiar el idioma y la orientación en el Apple Watch	33
Quitar, cambiar y ajustar las correas del Apple Watch	34
Darse prisa	35
Controle su salud	37
Mantenerse en contacto	39
Configurar el Apple Watch para un miembro de la familia	41
Configurar el Apple Watch de un miembro de la familia	41
Configurar recordatorios en el Apple Watch de un miembro de la familia	45
Empiece a utilizar Schooltime	45
Tocar música	47
Ver informes de salud y actividad	47
Utilice Apple Cash Family	49

### Machine Translated by Google

Lo esencial	50	
Aplicaciones en el Apple Watch	50	
rir aplicaciones		
Organizar aplicaciones		
Obtenga más aplicaciones		
Decir la hora	58	
Iconos de estado	58	
Centro de control	60	
Usar el enfoque	66	
Ajustar el brillo, el tamaño del texto, los sonidos y la háptica.	68	
Ver y responder notificaciones	70	
Cambiar la configuración de notificaciones	72	
Administrar tu ID de Apple	74	
Utilice atajos	75	
Crear una identificación médica de emergencia	76	
Gestionar la detección de caídas	77	
Configurar el lavado de manos	78	
Conectar el Apple Watch a una red Wi-Fi	79	
Conectar a auriculares o altavoces Bluetooth	80	
Transferir tareas desde el Apple Watch	82	
Desbloquea tu Mac con Apple Watch	83	
Desbloquear iPhone con Apple Watch		
lsar el Apple Watch sin su iPhone emparejado		
Utilice su Apple Watch con una red celular	87	
Siri	88	
Usar Siri	88	
Escuchar y responder a las notificaciones	90	
Anunciar Ilamadas con Siri	91	
	_	
Esferas del Apple Watch	92	
Explora la galería de rostros	92	
Personaliza la esfera del reloj	93	
Compartir carátulas del Apple Watch	96	
Caras y rasgos		

Apple Fitness+	126	
Todo sobre Apple Fitness+	126	
Suscríbete a Apple Fitness+		
Configurar Apple Fitness+ en Apple TV		
Explora los entrenamientos y meditaciones de Fitness+		
Comienza un entrenamiento de Fitness+	134	
Pausar y reanudar un entrenamiento de Fitness+	136	
Finalizar y revisar un entrenamiento de Fitness+	136	
Haga ejercicio juntos usando SharePlay	137	
Cambiar lo que aparece en la pantalla durante un entrenamiento de Fitness+	139	
Descargar un entrenamiento de Fitness+	140	
Aplicaciones	14	
Actividad	14	
Alarmas	146	
Audiolibros	149	
Oxígeno en sangre	15	
Calculadora	153	
Calendario	154	
Control remoto de la cámara	156	
Brújula	158	
Contactos	159	
Seguimiento del ciclo	16	
ECG	162	
Buscar personas, dispositivos y objetos	163	
Frecuencia cardíaca	169	
Hogar	172	
Соггео	175	
Mapas	180	
Memoji	185	
Mensajes	186	
Consciencia	192	
Música	195	
Noticias	202	
Ruido	203	
Ahora en reproducción	205	
Teléfono	206	
Fotos	212	
Podcasts	216	

### Machine Translated by Google

Copp         225           Cronógrafo         221           Transportations         226           Cornógrafo         221           Transportations         226           Montas de voz         230           Walkie-talkie         23           Monedero y Apple Pay         233           Clima         245           Ejercicio         246           Reloj mundial         257           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         256           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         26           Configurar el Apple Watch con VoiceOver         26           Conceptib básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Toque de asistencia         26           Utilice una pantalla braille         26           Zoom         26           Diga la hora con retroalimentación háptica         26           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         26           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         26           Configuración de audio de accesibilidad         27           Configuración de audio de accesibilidad         27           Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y a	Recordatorios	219	
Copp         225           Cronógrafo         221           Transportations         226           Cornógrafo         221           Transportations         226           Cornégia         223           Walkie-talkie         23           Monedero y Apple Pay         23           Clima         24           Ejercicio         245           Reloj mundial         25           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         26           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         26           Configurar el Apple Watch con VoiceOver         26           Concepto básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Concepto básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Toque de asistencia         26           Utilice una pantalla braille         26           Zoom         26           Diga la hora con retroalimentación háptica         26           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         26           Ajustar el tamaño del ext. y otras configuraciones visuales         26           Ajustar a la configuración de las habilidades motoras         27           Configuracy y utilizar RTT	Remoto		
Cronógrafo         222           Tempetitatores         228           Correspos         228           Notas de voz         23           Walkie-talkie         23           Monedero y Apple Pay         23           Clima         241           Ejercicio         245           Reloj mundial         251           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         255           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Toque de asistencia         263           Utilice una pantalla braille         26           Zoom         26           Diga la hora con retroalimentación háptica         26           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         26           Ajustar la configuración de la texto y otras configuraciones visuales         26           Ajustar la configuración de la cocesibilidad         27           El atajo de accesibilidad         27           El atajo de accesibilidad         27           Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar         27	Dormir	222	
Solvegate         226           Consepts         226           Notas de voz         230           Walkie-talkie         23           Monedero y Apple Pay         233           Clima         241           Ejercicio         245           Reloj mundial         251           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         255           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         261           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         262           Toque de asistencia         263           Utilice una pantalla braille         266           Zoom         261           Diga la hora con retroalimentación háptica         263           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         266           Ajustar la configuración de las habitidades motoras         270           Configurar y utilizar RTT         27           Configuración de accesibilidad         273           El atajo de accesibilidad         273           Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar         274           Reiniciar el Apple Watch         275           Borrar el Apple Watch         275           Recuperar Apple Watc	Серо	225	
Corangos         226           Notas de voz         230           Walkie-talkie         23           Monedero y Apple Pay         235           Clima         247           Ejercicio         245           Reloj mundial         255           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         256           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         262           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         262           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         263           Toque de asistencia         263           Utilice una pantalla braille         266           Zoom         261           Diga la hora con retroalimentación háptica         263           Ajustar la tomíguración de las habilidades motoras         266           Configurar y utilizar RTT         27           Configuración de audio de accesibilidad         273           El atajo de accesibilidad         273           Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar         274           Reiniciar el Apple Watch         278           Borrar el Apple Watch         278           Recuperar Apple Watch         278           Restaurar el	Cronógrafo	227	
Notas de voz         230           Walkie-talkile         23           Monedero y Apple Pay         23           Clima         241           Ejercicio         245           Reloj mundial         25           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         25           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Toque de asistencia         263           Utilice una pantalla braille         266           Zoom         261           Diga la hora con retroalimentación háptica         263           Ajustar la tamaño del texto y otras configuraciones visuales         266           Ajustar la tamaño del texto y otras configuraciones visuales         266           Ajustar la tamaño del de so babilidades motoras         270           Configuración de audio de accesibilidad         271           El atajo de accesibilidad         272           Reiniciar el Apple Watch         274           Borrar el Apple Watch         274           Recuperar Apple Watch         275           Restaurar el Apple Watch desde una copia de	Temporizadores	228	
Walkie-talkie         23           Monedero y Apple Pay         23           Clima         247           Ejercicio         245           Reloj mundial         257           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         256           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Toque de asistencia         23           Utilice una pantalla braille         26           Zoom         26           Diga la hora con retroalimentación háptica         26           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         26           Ajustar la configuración de las habilidades motoras         27           Configurar y utilizar RTT         27           Configurar y utilizar RTI         27           Configurar y utilizar RTI         27           Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar         27           Reiniciar el Apple Watch         27           Borrar el Apple Watch         27           Recuperar Apple Watch         27           Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad	Consejos	229	
Monedero y Apple Pay         233           Clima         247           Ejercicio         248           Reloj mundial         255           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         258           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         26           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         26           Toque de asistencia         23           Utilize una pantalla braille         266           Zoom         267           Diga la hora con retroalimentación háptica         268           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         268           Ajustar la configuración de las habilidades motoras         270           Configurar y utilizar RTT         27           Configurar y utilizar RTT         27           El atajo de accesibilidad         273           El atajo de accesibilidad         273           Reiniciar el Apple Watch         274           Borrar el Apple Watch         274           Recuperar Apple Watch desde una copia de seguridad         276           Actualizar el software del Apple Watch         276	Notas de voz	230	
Ejercicio 245 Reloj mundial 255  Accesibilidad y configuraciones relacionadas 259 Voz en off 255 Configurar el Apple Watch usando VoiceOver 266 Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver 266 Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver 266 Utilice una pantalla braille 266 Zoom 267 Diga la hora con retroalimentación háptica 268 Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales 269 Ajustar la configuración de las habilidades motoras 277 Configurar y utilizar RTT 27 Configurar y utilizar RTT 27 Reiniciar i Apple Watch 273 Reiniciar el Apple Watch 273 Reiniciar el Apple Watch 274 Reiniciar el Apple Watch 274 Recuperar Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Rectualizar el software del Apple Watch 276 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Actualizar el software del Apple Watch 276 Rectualizar el software del Apple Watch 276	Walkie-talkie	231	
Ejercicio         245           Reloj mundial         257           Accesibilidad y configuraciones relacionadas         259           Voz en off         256           Configurar el Apple Watch usando VoiceOver         261           Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver         262           Toque de asistencia         263           Utilice una pantalla braille         266           Zoom         261           Diga la hora con retroalimentación háptica         268           Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales         269           Ajustar la configuración de las habilidades motoras         270           Configurar y utilizar RTT         27           Configurar y utilizar RTT         27           Configuración de audio de accesibilidad         273           El atajo de accesibilidad         273           Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar         274           Reiniciar el Apple Watch         274           Borrar el Apple Watch         275           Recuperar Apple Watch         276           Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad         276           Actualizar el software del Apple Watch         276	Monedero y Apple Pay	233	
Reloj mundial 257  Accesibilidad y configuraciones relacionadas 259  Voz en off 256  Configurar el Apple Watch usando VoiceOver 266  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver 266  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver 266  Utilice una pantalla braille 266  Zoom 267  Diga la hora con retroalimentación háptica 268  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales 269  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales 269  Ajustar la configuración de las habilidades motoras 270  Configurar y utilizar RTT 270  Configuración de audio de accesibilidad 273  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar 274  Reiniciar el Apple Watch 275  Recuperar Apple Watch 275  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276  Actualizar el software del Apple Watch 276  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276  Actualizar el software del Apple Watch 276  Recuperar Sport Watch 276  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276  Actualizar el software del Apple Watch 276	Clima	247	
Accesibilidad y configuraciones relacionadas  Yoz en off  Configurar el Apple Watch usando VoiceOver  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Toque de asistencia  Utilice una pantalla braille  Zoom  267  Diga la hora con retroalimentación háptica  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Ejercicio	249	
Voz en off  Configurar el Apple Watch usando VoiceOver  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Toque de asistencia  263  Utilice una pantalla braille  Zoom  267  Diga la hora con retroalimentación háptica  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  273  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Reloj mundial	257	
Voz en off  Configurar el Apple Watch usando VoiceOver  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Toque de asistencia  263  Utilice una pantalla braille  Zoom  267  Diga la hora con retroalimentación háptica  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  273  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch			
Configurar el Apple Watch usando VoiceOver  Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Toque de asistencia  Utilice una pantalla braille  Zoom  267  Diga la hora con retroalimentación háptica  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  270  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  273  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Accesibilidad y configuraciones relacionadas	259	
Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver  Toque de asistencia  263  Utilice una pantalla braille  Zoom  267  Diga la hora con retroalimentación háptica  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Restaurar el Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Voz en off	259	
Toque de asistencia 263 Utilice una pantalla braille 266 Zoom 267 Diga la hora con retroalimentación háptica 268 Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales 269 Ajustar la configuración de las habilidades motoras 270 Configurar y utilizar RTT 27 Configurar y utilizar RTT 27 Configuración de audio de accesibilidad 273 El atajo de accesibilidad 273 Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar 274 Reiniciar el Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch 276 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Actualizar el software del Apple Watch 276 Actualizar el software del Apple Watch 276	Configurar el Apple Watch usando VoiceOver	261	
Utilice una pantalla braille 266 Zoom 267 Diga la hora con retroalimentación háptica 268 Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales 269 Ajustar la configuración de las habilidades motoras 270 Configurar y utilizar RTT 27 Configuración de audio de accesibilidad 273 El atajo de accesibilidad 273 Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar 274 Reiniciar el Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Actualizar el software del Apple Watch 276	Conceptos básicos del Apple Watch con VoiceOver	262	
Zoom 267 Diga la hora con retroalimentación háptica 268 Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales 269 Ajustar la configuración de las habilidades motoras 270 Configurar y utilizar RTT 27 Configuración de audio de accesibilidad 272 El atajo de accesibilidad 273 Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar 274 Reiniciar el Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Actualizar el software del Apple Watch 276 Actualizar el software del Apple Watch 276	Toque de asistencia	263	
Diga la hora con retroalimentación háptica  Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Utilice una pantalla braille	266	
Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales  Ajustar la configuración de las habilidades motoras  270  Configurar y utilizar RTT  271  Configuración de audio de accesibilidad  272  El atajo de accesibilidad  273  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  274  Borrar el Apple Watch  275  Recuperar Apple Watch  276  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Zoom	267	
Ajustar la configuración de las habilidades motoras  Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch  276  Actualizar el software del Apple Watch	Diga la hora con retroalimentación háptica	268	
Configurar y utilizar RTT  Configuración de audio de accesibilidad  El atajo de accesibilidad  273  Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch  276  277  278  279  279  270  270  271  277  277  278  279  270  270  270  270  270  270  270	Ajustar el tamaño del texto y otras configuraciones visuales	269	
Configuración de audio de accesibilidad 273 El atajo de accesibilidad 273 Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar 274 Reiniciar el Apple Watch 275 Borrar el Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch 276 Actualizar el software del Apple Watch 276	Ajustar la configuración de las habilidades motoras	270	
El atajo de accesibilidad 273 Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar 274 Reiniciar el Apple Watch 275 Borrar el Apple Watch 275 Recuperar Apple Watch 275 Restaurar el Apple Watch 276 Actualizar el software del Apple Watch 276	Configurar y utilizar RTT	271	
Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar  Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch	Configuración de audio de accesibilidad	272	
Reiniciar el Apple Watch  Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch  276  276	El atajo de accesibilidad	273	
Borrar el Apple Watch  Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch  276	Reiniciar, borrar, recuperar, restaurar y actualizar	274	
Recuperar Apple Watch  Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad  Actualizar el software del Apple Watch  276  276	Reiniciar el Apple Watch	274	
Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad 276 Actualizar el software del Apple Watch 276	Borrar el Apple Watch	275	
Actualizar el software del Apple Watch 276	Recuperar Apple Watch	275	
A CONTRACT OF TAILOR	Restaurar el Apple Watch desde una copia de seguridad	276	
Si olvidas tu contraseña 276	Actualizar el software del Apple Watch	276	
	Si olvidas tu contraseña	276	

## Machine Translated by Google

Obtener ayuda	277	
Vender, regalar o proteger un Apple Watch perdido	277	
Obtén información sobre el Apple Watch		
Otras formas de ver esta guía del usuario	280	
Sitio de soporte de Apple Watch	280	
Obtenga más información, servicio y soporte	280	
Seguridad y manipulación	281	
Información importante de seguridad	281	
Información importante de manejo	285	
Información sobre el cuidado de la banda	288	
Declaración de cumplimiento de la FCC	288	
Declaración de cumplimiento de ISED Canadá	289	
Información sobre banda ultra ancha	290	
Información sobre eliminación y reciclaje	290	
Apple y el medio ambiente	291	
Derechos de autor	292	


# Tu Apple Watch

# Tu Apple Watch

Esta guía te ayuda a comenzar a usar el Apple Watch y a descubrir todas las increíbles cosas que puede hacer con watchOS 8.6, que es compatible con los siguientes modelos:


## Apple Watch Serie 7






## Apple Watch Serie 6






## Apple Watch SE






# Apple Watch Series 4 y Apple Watch Series 5





## Apple Watch Serie 3





Nota: Consulte la página web de manuales del Apple Watch para obtener información sobre los modelos anteriores de Apple Watch.

### Qué hay de nuevo

# Novedades del Apple Watch y watchOS 8

La pantalla más grande y avanzada, el Apple Watch más resistente y carga rápida (Apple Watch Series 7). El nuevo Apple Watch ofrece mayor área de pantalla, bordes más pequeños y un efecto de borde refractivo. Con el cable USB-C incluido, el Apple Watch Series 7 se carga más rápido que cualquier otro modelo anterior. Consulta Cargar el Apple Watch.

Nota: La carga rápida no está disponible en todas las regiones.

Explora nuevas esferas de reloj. Cambia tu estilo con las nuevas esferas para el Apple Watch: Hora Mundial, que facilita ver la hora en todo el mundo; Retratos, que muestra tus retratos favoritos; Luces de Unidad, una esfera inspirada en el afrofuturismo; y, en el Apple Watch Series 7, Contour y Modular Duo. Consulta Esferas y funciones.



Editar sobre la marcha. Para corregir errores de texto, usa la Digital Crown para desplazarte con precisión hasta el punto que deseas editar. Consulta Redactar un mensaje de texto.



Garabatea y dicta, todo en una sola pantalla. En Mail y Mensajes, es más fácil que nunca expresar tus ideas: cambia fácilmente entre Garabatear y dictar. Consulta Redactar un mensaje.



Teclado QWERTY y QuickPath (solo inglés de EE. UU. y chino simplificado, solo para Apple Watch Series 7). Introduce texto con el teclado QWERTY completo. Simplemente pulsa cada carácter o usa QuickPath para desplazarte entre las letras sin levantar el dedo. Consulta Redactar un mensaje.



Disfruta de un momento de atención plena. La nueva función Reflexionar de la app Mindfulness te ayuda a establecer una práctica de meditación centrándote en un tema breve que te inspire. Con una suscripción a Apple Fitness+, escucha meditaciones guiadas directamente en tu Apple Watch. Consulta Iniciar una sesión de Reflexionar o Respirar y Escuchar meditaciones guiadas.



Prueba nuevos entrenamientos. Fortalece tu core con el nuevo entrenamiento de Pilates, y despeja tu mente y reduce el estrés con Tai Chi. Consulta "Entrenamiento con el Apple Watch".



Consulta tu frecuencia respiratoria mientras duermes. Tu Apple Watch puede monitorizar tu frecuencia respiratoria mientras duermes. Conocerla te dará una mejor perspectiva de tu salud general. Consulta "Consulta tu frecuencia respiratoria mientras duermes".

Guarda las llaves en el Apple Watch. Guarda las llaves de tu coche, casa, trabajo y hotel en la app Wallet de tu reloj. Consulta Usar llaves digitales.

Guarda y presenta tu cartilla de vacunación (watchOS 8.1). Agrega un registro de vacunación en la app Salud de tu iPhone, añádelo a la app Wallet y pulsa dos veces el botón lateral del Apple Watch para mostrar tu cartilla cuando necesites mostrar un comprobante de vacunación. Consulta "Usar cartilla de vacunación en Wallet".

Identificación en Wallet (iOS 15.4 y watchOS 8.4). En los estados participantes, agregue de forma segura su licencia de conducir o identificación estatal a la app Wallet y, luego, use su iPhone o Apple Watch para presentarla en ciertos puntos de control de seguridad de la TSA. Consulte " Usar su licencia de conducir o identificación estatal".

Controla mejor tu hogar. En watchOS 8, la app Casa se ha rediseñado para que sea más fácil que nunca controlar los dispositivos inteligentes de tu casa, resaltando los accesorios que probablemente uses más según la hora del día. Consulta Controla tu hogar.

Localiza dispositivos y objetos extraviados. Además de encontrar a tus amigos, ahora puedes localizar tus dispositivos Apple y AirTags extraviados con las nuevas apps "Buscar dispositivos" y "Buscar objetos" del Apple Watch. Consulta "Buscar dispositivos extraviados".



Redescubre personas, lugares y eventos importantes. Las fotos destacadas de tus Recuerdos y Fotos Destacadas ahora se sincronizan automáticamente con tu reloj, ofreciéndote algo nuevo cada día. Consulta Ver fotos.

Concentración: Focus te ayuda a concentrarte en el momento justo, permitiéndote recibir solo las notificaciones que necesitas. Elige entre sugerencias de Focus predefinidas, como trabajar o hacer ejercicio, o sincroniza un Focus personalizado que hayas creado en tu iPhone, iPad o Mac. Ver Utilice el enfoque.



Navega por tu reloj con AssistiveTouch . Las personas con diferencias en las extremidades pueden usar el Apple Watch y sus sensores de movimiento integrados para responder llamadas, controlar un puntero en pantalla e incluso abrir un menú de acciones, todo con gestos de la mano. Consulta " Usar AssistiveTouch en el Apple Watch".



Crear un contacto. Usa la nueva app Contactos para explorar, añadir o editar contactos rápidamente directamente en tu Apple Watch. Consulta Añadir y usar información de contacto.



Crea varios temporizadores. Al preparar una comida de varios platos, el tiempo lo es todo. En la app Temporizadores, activa varios temporizadores al empezar a cocinar y usa Siri para asignar una etiqueta a cada uno.

Consulte Crear varios temporizadores.



Solicita música solo con tu voz (watchOS 8.3). Una nueva opción de suscripción, Apple Music Voice, ofrece acceso a través de Siri al catálogo de Apple Music, listas de reproducción, mezclas personalizadas y más. Consulta "Reproducir música".

En watchOS 8, puedes ver el volumen de los auriculares en tiempo real en el Centro de control cuando escuchas contenido multimedia. Consulta " Controlar el volumen de los auriculares".



No todas las funciones están disponibles en todas las áreas y en todos los modelos.

# Configurar y comenzar

## Primeros pasos con el Apple Watch

### Empezar

Sólo se necesitan unos minutos para empezar a utilizar el Apple Watch.



#### Vincula el Apple Watch con tu iPhone

Para configurar tu Apple Watch, colócalo en tu muñeca y mantén presionado el botón lateral para encenderlo. Acerca tu iPhone al reloj y sigue las instrucciones en pantalla. Para configurar un Apple Watch para un miembro de tu familia, pulsa "Configurar para un familiar".



#### Elige una esfera de reloj

El Apple Watch incluye muchas esferas atractivas y útiles. Para cambiar de esfera, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla. Para ver aún más esferas disponibles, mantén presionada la pantalla, desliza el dedo hacia la izquierda hasta que veas el botón "Tocar" y desplázate por las esferas. Toque Agregar, personalice la esfera del reloj si lo desea y luego presione la corona digital para usarla.



#### Abrir una aplicación

Tu Apple Watch incluye diversas apps para cuidar tu salud, hacer ejercicio y mantenerte en contacto. Para abrir una app, pulsa la Digital Crown y, a continuación, tócala. Para volver a la pantalla de inicio, vuelve a pulsar la Digital Crown. Puedes descargar más apps desde la App Store en el Apple Watch.



Cambiar la configuración rápidamente

El Centro de Control te da acceso instantáneo al modo silencioso, No Molestar, Wi-Fi, linterna y más, igual que en el iPhone. Para abrir el Centro de Control, mantén presionada la parte inferior de la pantalla y desliza hacia arriba.

¿Quieres saber más? Empieza por Configurar y vincular tu Apple Watch con el iPhone, Configurar el Apple Watch para un familiar, Elegir una esfera diferente, Personalizar la esfera, Abrir apps desde la pantalla de inicio y Centro de control.

## Gestos del Apple Watch

Utiliza varios gestos básicos para interactuar con el Apple Watch.

	Tocar: Toque suavemente la pantalla con un dedo.
<b>\langle</b>	Deslizar: mueva un dedo por la pantalla: arriba, abajo, izquierda o derecha.
<del>(</del> <del>1</del> →	Arrastrar: Mueva un dedo por la pantalla sin levantarlo.

## Configurar y vincular su Apple Watch con el iPhone

Para usar tu Apple Watch Series 3 o posterior con watchOS 8, debes vincularlo con un iPhone 6s o posterior con iOS 15 o posterior. Los asistentes de configuración de tu iPhone y Apple Watch funcionan en conjunto para ayudarte a vincular y configurar tu Apple Watch.

Si tiene dificultades para ver su Apple Watch o iPhone, VoiceOver o Zoom pueden ayudarlo. Incluso durante la configuración. Consulta Configurar el Apple Watch con VoiceOver o Zoom.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, lea la Información de seguridad importante antes de usar su Apple Watch.

#### Enciende, empareja y configura tu Apple Watch

- Ponte el Apple Watch en la muñeca. Ajusta la correa o elige un tamaño de correa para que...
   El Apple Watch se ajusta de forma ceñida pero cómoda a tu muñeca.
  - Para obtener información sobre cómo cambiar la correa de su Apple Watch, consulte Quitar, cambiar y abrochar las correas del Apple Watch.
- 2. Para encender tu Apple Watch, mantén presionado el botón lateral hasta que veas el logotipo de Apple.
- 3. Acerque su iPhone a su Apple Watch y espere a que aparezca la pantalla de emparejamiento del Apple Watch. aparezca en tu iPhone, luego pulsa Continuar.

O abre la aplicación Apple Watch en tu iPhone y luego pulsa Vincular nuevo reloj.



- 4. Toca Configurar para mí.
- Cuando se le solicite, coloque su iPhone de manera que su Apple Watch aparezca en la Visor en la app Apple Watch. Esto empareja los dos dispositivos.
- 6. Toca Configurar Apple Watch y luego sigue las instrucciones en tu iPhone y Apple Watch.

  para finalizar la configuración.

Para obtener más información sobre tu Apple Watch mientras se sincroniza, toca Conozca su reloj.

Puedes descubrir las novedades, ver consejos sobre el Apple Watch y leer esta guía del usuario directamente desde tu iPhone. Una vez configurado el Apple Watch, puedes encontrar esta información abriendo la app Apple Watch en tu iPhone y pulsando "Descubrir".



#### Activar el servicio celular

Puedes activar la red celular en tu Apple Watch durante la configuración. Si no lo deseas, puedes activarla más tarde en la app Apple Watch de tu iPhone. Consulta " Usar tu Apple Watch con una red celular".

Tu iPhone y tu Apple Watch deben usar el mismo operador celular. Sin embargo, si configuras un Apple Watch para alguien de tu grupo de Compartir en Familia, ese reloj puede usar un operador celular diferente al del iPhone con el que lo administras.

El servicio celular no está disponible en todas las regiones.

¿Problemas con el emparejamiento?

- Si ves una esfera de reloj al intentar emparejar: Tu Apple Watch ya está emparejado con un iPhone. Primero debes borrar todo el contenido del Apple Watch y restablecer la configuración.
- Si la cámara no inicia el proceso de emparejamiento: toca Emparejar Apple Watch manualmente en la parte inferior de la pantalla del iPhone y siga las instrucciones en pantalla.
- Si el Apple Watch no se empareja con el iPhone: Consulta el artículo de soporte de Apple Si tu Apple El reloj no está conectado o emparejado con tu iPhone.

Desvincular el Apple Watch

- 1. Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone.
- 2. Toque Mi reloj y luego toque Todos los relojes en la parte superior de la pantalla.
- 3. Toque junto al Apple Watch que desea desvincular y luego toque Desvincular Apple Watch.

Emparejar más de un Apple Watch

Puedes emparejar otro Apple Watch de la misma manera que el primero. Acerca tu iPhone al Apple Watch, espera a que aparezca la pantalla de emparejamiento y pulsa Emparejar. O sigue estos pasos:

- 1. Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone.
- 2. Toque Mi reloj y luego toque Todos los relojes en la parte superior de la pantalla.
- 3. Toque Agregar reloj y siga las instrucciones en pantalla.

Consulta el artículo de soporte de Apple Usa más de un Apple Watch con tu iPhone.

Para saber cómo configurar un reloj para alguien en tu grupo Compartir en familia, consulta Configurar el Apple Watch para un miembro de la familia.

Cambiar rápidamente a un Apple Watch diferente

Tu iPhone detecta el Apple Watch que llevas puesto y se conecta automáticamente. Simplemente ponte otro Apple Watch y levanta la muñeca.

También puedes elegir un Apple Watch manualmente:

- 1. Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone.
- 2. Toque Mi reloj y luego toque Todos los relojes en la parte superior de la pantalla.
- 3. Desactive el cambio automático.

Para ver si su Apple Watch está conectado a su iPhone, toque y mantenga presionada la parte inferior de la pantalla del reloj, deslícese hacia arriba para abrir el Centro de control y luego busque el ícono de estado Conectado.



#### Vincular el Apple Watch a un nuevo iPhone

Si tu Apple Watch está emparejado con tu antiguo iPhone y ahora quieres emparejarlo con tu nuevo iPhone, sigue estos pasos:

- 1. Use iCloud Backup para hacer una copia de seguridad del iPhone actualmente emparejado con su Apple Watch (consulte la Guía del usuario del iPhone para obtener más información).
- Configura tu nuevo iPhone. En la pantalla Aplicaciones y Datos, elige restaurar desde una copia de seguridad de iCloud y selecciona la copia de seguridad más reciente.
- Continúe con la configuración del iPhone y, cuando se le solicite, elija usar su Apple Watch con su nuevo iPhone.

Cuando se complete la configuración del iPhone, su Apple Watch le solicitará que lo vincule con el nuevo iPhone. Pulsa Aceptar en tu Apple Watch y luego ingresa su código de acceso.

Para obtener más información, consulte el artículo de soporte de Apple Cómo vincular su Apple Watch con un nuevo iPhone.

#### Transferir un plan celular existente a un nuevo Apple Watch

Puedes transferir tu plan celular existente desde tu Apple Watch con celular a otro Apple Watch con celular siguiendo estos pasos:

- 1. Mientras usa su Apple Watch, abra la aplicación Apple Watch en su iPhone.
- 2. Toque Mi reloj, toque Celular y luego toque junto a su plan celular.
- 3. Toque Eliminar plan de [nombre del operador] y luego confirme su elección.

Es posible que tengas que comunicarte con tu proveedor para eliminar este Apple Watch de tu plan celular.

 Quítate el reloj antiguo, ponte el otro Apple Watch con datos móviles, pulsa Mi reloj y, a continuación, Toca Celular.

Siga las instrucciones para activar su reloj para celular.

Para obtener más información sobre la configuración y el emparejamiento, consulta el artículo de soporte de Apple Configurar tu Apple Watch.

Si necesita cargar su Apple Watch antes de configurarlo, consulte Cargar el Apple Watch.

## La aplicación Apple Watch

Usa la app Apple Watch en tu iPhone para personalizar las esferas del reloj, ajustar la configuración y las notificaciones, configurar el Dock, instalar apps y mucho más. Para obtener más información sobre cómo obtener más apps del App Store, consulta " Obtener más apps".

#### Abra la aplicación Apple Watch

- 1. En tu iPhone, toca el ícono de la aplicación Apple Watch.
- 2. Toca Mi reloj para ver la configuración de tu Apple Watch.

Si tienes más de un Apple Watch emparejado con tu iPhone, verás la configuración de tu Apple Watch activo.



#### Más información sobre el Apple Watch

La pestaña Descubrir de la aplicación Apple Watch incluye enlaces a consejos sobre el Apple Watch, una descripción general útil del mismo y esta guía del usuario, todo ello visible en el iPhone.

## Cargar el Apple Watch

#### Configurar el cargador

1. En un área bien ventilada, coloque el cargador o el cable de carga sobre una superficie plana.

Tu Apple Watch incluye el cable de carga rápida magnética a USB-C para Apple Watch (solo para Apple Watch Series 7) o el cable de carga magnética para Apple Watch (modelos anteriores). También puedes usar un cargador MagSafe Duo o una base de carga magnética para Apple Watch (se venden por separado).

- 2. Conecte el cable de carga al adaptador de corriente (se vende por separado).
- 3. Conecte el adaptador a una toma de corriente.

Nota: La carga rápida no está disponible en todas las regiones.

#### Comience a cargar el Apple Watch


Coloca el cable de carga rápida magnética a USB-C para Apple Watch (incluido con el Apple Watch Series 7) o el cable de carga magnética para Apple Watch (incluido con modelos anteriores) en la parte trasera de tu Apple Watch. El extremo cóncavo del cable se ajusta magnéticamente a la parte trasera de tu Apple Watch y lo alinea correctamente.

Escucharás un pitido al iniciarse la carga (a menos que tu Apple Watch esté en modo silencioso) y verás un símbolo de carga en la esfera. El símbolo es rojo cuando el Apple Watch necesita batería y verde cuando se está cargando.


Puedes cargar tu Apple Watch en posición plana con la correa abierta o de lado.

- Si está utilizando la base de carga magnética del Apple Watch o el cargador MagSafe Duo: Coloque tu Apple Watch en el dock.
- Si la batería está muy baja: Es posible que veas una imagen del Apple Watch Magnetic Fast
   Cable de carga a USB-C o cable de carga magnética para Apple Watch y el símbolo de batería baja en la
   pantalla. Para más información, consulta el artículo de soporte técnico de Apple " Si tu Apple Watch no
   carga o no enciende".


Apple Watch Serie 7




Apple Watch Serie 6




Apple Watch SE



Apple Watch Series 4 y Apple Watch Series 5



### Apple Watch Serie 3



ADVERTENCIA: Para obtener información de seguridad importante sobre la batería y la carga del Apple Watch, consulte Información de seguridad importante.

#### Comprobar la energía restante

Para ver la batería restante, mantén presionada la parte inferior de la pantalla y desliza hacia arriba para abrir el Centro de control. Para consultar la batería restante más rápidamente, añade una complicación de batería a la esfera del reloj. Consulta Personalizar la esfera del reloj.



#### Evitar que las aplicaciones se actualicen en segundo plano

Cuando cambias a una nueva aplicación, la aplicación que estabas usando no permanece abierta ni ocupa recursos del sistema, pero aún puede "actualizarse" (buscar actualizaciones y contenido nuevo) en segundo plano.

Actualizar aplicaciones en segundo plano puede consumir energía. Para maximizar la duración de la batería, puedes desactivar esta opción.

- 1. Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch.
- 2. Vaya a General > Actualización de aplicaciones en segundo plano.
- Desactiva la actualización de aplicaciones en segundo plano para evitar que se actualicen todas las aplicaciones. O desplázate hacia abajo.
   Luego desactive la actualización para aplicaciones individuales.

Nota: Las aplicaciones con complicaciones en la esfera del reloj actual continuarán actualizándose, incluso cuando su configuración de actualización de aplicaciones en segundo plano esté desactivada.

#### Ahorra energía cuando la batería esté baja

Puedes activar el modo de reserva de energía de tu Apple Watch para prolongar la batería restante. El Apple Watch sigue mostrando la hora, pero no puedes usar apps.

- 1. Toque y mantenga presionada la parte inferior de la pantalla, luego deslícese hacia arriba para abrir el Centro de control.
- 2. Toque el porcentaje de batería y luego arrastre el control deslizante de Reserva de energía hacia la derecha.



Consejo: Si tienes dispositivos que funcionan con batería, como AirPods, conectados a tu Apple Watch a través de Bluetooth, su carga restante aparece en esta pantalla.

Cuando la carga de la batería cae al 10 por ciento o menos, tu Apple Watch te avisa y te da la oportunidad de ingresar al modo de reserva de energía.



Cuando tu Apple Watch está casi sin batería, entra automáticamente en modo de reserva de energía.

Consejo: para obtener consejos sobre cómo maximizar la vida útil de la batería, consulte Maximizar la vida útil de la batería y vida útil en el sitio web de Apple.

#### Volver al modo de energía normal

Reinicia tu Apple Watch: mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.

La batería debe tener al menos un 10 por ciento de carga para que tu Apple Watch se reinicie.

Comprobar el tiempo transcurrido desde la última carga

- 1. Abra la aplicación Configuración e Su Apple Watch.
- 2. Toque Batería.

La pantalla Batería muestra el porcentaje de batería restante, un gráfico que detalla el historial reciente de la carga de la batería e información sobre cuándo se cargó la batería por última vez.

Comprobar el estado de la batería

Puedes averiguar la capacidad de la batería de tu Apple Watch en relación a cuando era nuevo.

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Pulse Batería y, a continuación, pulse Estado de la batería.

Apple Watch te avisa si la capacidad de la batería se reduce significativamente, permitiéndote consultar tus opciones de servicio.

#### Utilice una carga de batería optimizada

Para reducir el envejecimiento de la batería, el Apple Watch utiliza el aprendizaje automático del dispositivo para aprender tus rutinas de carga diarias y así poder esperar a terminar de cargarse más allá del 80 por ciento hasta que necesites usarlo.

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Pulse Batería y, a continuación, pulse Estado de la batería.
- 3. Active la carga optimizada de la batería.

## Encender y activar el Apple Watch



#### Enciende y apaga tu Apple Watch

• Encender: Si tu Apple Watch está apagado, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple. aparece (es posible que primero veas una pantalla negra por un breve tiempo).

La esfera del reloj aparece cuando el Apple Watch está encendido.

Apagar: Normalmente, dejarás tu Apple Watch encendido todo el tiempo, pero si necesitas
 Apáguelo, mantenga presionado el botón lateral hasta que aparezcan los controles deslizantes, luego arrastre el control deslizante Apagar hacia la derecha.

Consejo: No puedes apagar tu Apple Watch mientras se está cargando. Para apagar tu Apple Watch, primero desconéctalo del cargador.

Siempre activo (solo Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6 y posteriores)



Always On permite que el Apple Watch muestre la esfera del reloj y la hora, incluso cuando tu muñeca está hacia abajo. Al levantar la muñeca el Apple Watch funciona plenamente.

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Toque Pantalla y brillo y, a continuación, toque Siempre activado.
- 3. Active Siempre activado y luego toque las siguientes opciones para configurarlas:
  - Mostrar datos de complicaciones: elige las complicaciones que muestran datos cuando tu muñeca está abajo
  - Mostrar notificaciones: elige las notificaciones que serán visibles cuando tengas la muñeca hacia abajo.
  - · Mostrar aplicaciones: elige las aplicaciones que estarán visibles cuando tengas la muñeca hacia abajo.

#### Activar la pantalla del Apple Watch

De forma predeterminada, puedes activar la pantalla del Apple Watch de estas maneras:

Levanta la muñeca. Tu Apple Watch vuelve a estar en modo de suspensión al bajar la muñeca.

- Toque la pantalla o presione la corona digital.
- Gire la corona digital hacia arriba.

Si no quieres que tu Apple Watch se active cuando levantas la muñeca o giras la corona digital, abre la aplicación Configuración en tu Apple Watch, ve a Pantalla y brillo, luego esactiva Activar al levantar la muñeca y Activar al girar la corona.

Consejo: Para evitar temporalmente que tu Apple Watch se active cuando levantas la muñeca, Utilice el modo teatro.

Si tu Apple Watch no se activa al levantar la muñeca, asegúrate de haber seleccionado la orientación correcta para la muñeca y el reloj. Si tu Apple Watch no se activa al tocar la pantalla o al presionar o girar la Digital Crown, es posible que necesite cargarse.

#### Regresar a la esfera del reloj

Puedes elegir cuánto tiempo debe transcurrir antes de que el Apple Watch vuelva a la pantalla del reloj desde una aplicación abierta.

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Vaya a General > Volver al reloj, luego desplácese hacia abajo y elija cuándo desea que su Apple Watch regrese a la pantalla del reloj: Siempre, Después de 2 minutos o Después de 1 hora.
- 3. También puede regresar a la pantalla del reloj presionando la corona digital.

De forma predeterminada, la configuración que selecciones se aplica a todas las aplicaciones, pero puedes elegir un tiempo personalizado para cada una. Para ello, pulsa una aplicación en esta pantalla, pulsa "Personalizar" y elige una configuración.

Despierta con tu última actividad

Con algunas apps, puedes configurar el Apple Watch para que te devuelva a donde estabas antes de que se apagara. Estas apps incluyen Audiolibros, Mapas, Mindfulness, Música, En reproducción, Podcasts, Cronómetro, Temporizadores, Notas de voz, Walkie-Talkie y Entrenamiento.

- 1. Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch.
- 2. Vaya a General > Regresar al reloj, desplácese hacia abajo y toque una aplicación, luego active Regresar a la aplicación.

Para volver a la pantalla del reloj, simplemente detenga lo que esté haciendo en la aplicación; por ejemplo, detener un podcast, finalizar una ruta en Maps o cancelar un temporizador.

También puedes abrir la aplicación Apple Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj y luego ir a General > Regresar al reloj.

Mantener la pantalla del Apple Watch encendida por más tiempo

Puedes mantener la pantalla encendida por más tiempo si tocas para activar tu Apple Watch.

- 1. Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch.
- 2. Toque Pantalla y brillo, toque Duración de activación y luego toque Activar durante 70 segundos.

### Bloquear o desbloquear el Apple Watch

Desbloquear Apple Watch

Puedes desbloquear el Apple Watch manualmente, ingresando el código de acceso, o configurarlo para que se desbloquee automáticamente cuando desbloquees tu iPhone.

- Ingrese el código de acceso: active el Apple Watch y luego ingrese el código de acceso del reloj.
- Desbloquea el Apple Watch cuando desbloqueas tu iPhone: abre la aplicación Configuración en tu Apple Watch, toque Código de acceso y luego active Desbloquear con iPhone.



También puedes abrir la aplicación Apple Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj, tocar Código de acceso y luego activar Desbloquear con iPhone.

Tu iPhone debe estar dentro del alcance normal de Bluetooth (aproximadamente 10 metros) de tu Apple Watch para desbloquearlo. Si el Bluetooth está desactivado en el Apple Watch, introduce el código para desbloquearlo.

Consejo: El código de acceso de tu Apple Watch puede ser diferente al de tu iPhone; de hecho, Es mejor utilizar diferentes códigos de acceso.



#### Cambia tu contraseña

Puedes cambiar el código de acceso que creaste cuando configuraste por primera vez tu Apple Watch siguiendo estos pasos:

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Pulse Código de acceso, luego pulse Cambiar código de acceso y siga las instrucciones en pantalla.

También puedes abrir la aplicación Apple Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj, tocar Código de acceso, luego tocar Cambiar código de acceso y seguir las instrucciones en pantalla.

Consejo: Para usar un código de acceso de más de cuatro dígitos, abra la aplicación Configuración e

#### Desactivar el código de acceso

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Pulse Código de acceso y, a continuación, pulse Desactivar código de acceso.

También puedes abrir la aplicación Apple Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj, tocar Código de acceso y luego tocar Desactivar código de acceso.

Nota: Si desactiva su contraseña, no podrá usar Apple Pay en su Apple Watch.

#### Bloquear automáticamente

De forma predeterminada, tu Apple Watch se bloquea automáticamente cuando no lo llevas puesto. Para cambiar la configuración de detección de muñeca, sigue estos pasos.

- 1. Abra la aplicación Configuración en Apple Watch.
- 2. Toque Código de acceso y luego active o desactive Detección de muñeca.

Desactivar la detección de muñeca afecta estas funciones del Apple Watch:

- Cuando uses Apple Pay en tu Apple Watch, se te solicitará que ingreses tu contraseña al hacer doble clic en el botón lateral para autorizar el pago.
- · Algunas mediciones de actividad no están disponibles.
- El seguimiento de la frecuencia cardíaca y las notificaciones están desactivados.
- Apple Watch ya no se bloqueará ni desbloqueará automáticamente.
- El Apple Watch SE y el Apple Watch Series 4 y posteriores no realizarán una llamada de emergencia automáticamente incluso después de detectar una caída por impacto fuerte.



#### Bloquear manualmente

- 1. Toque y mantenga presionada la parte inferior de la pantalla, luego deslícese hacia arriba para abrir el Centro de control.
- 2. Toque .

Nota: Para bloquear manualmente tu Apple Watch, debes desactivar la detección de muñeca. (Abre la app Ajustes en tu Apple Watch, pulsa Código y desactiva la detección de muñeca).

Deberás ingresar tu contraseña la próxima vez que intentes usar tu Apple Watch.

También puedes bloquear la pantalla para evitar toques accidentales durante el entrenamiento. Mientras usas la app Entrenamiento en tu Apple Watch, simplemente desliza el dedo hacia la derecha y pulsa Bloquear. Al empezar un entrenamiento de natación, tu Apple Watch bloquea automáticamente la pantalla con Bloqueo de Agua.

#### Si olvidas tu contraseña

Si olvidas tu contraseña, debes borrarla de tu Apple Watch. Puedes hacerlo de estas maneras:

- Desvincula tu Apple Watch de tu iPhone para borrar la configuración de tu Apple Watch y contraseña y luego vuelva a emparejar.
- Reinicia tu Apple Watch y vincúlalo nuevamente con tu iPhone.

Para obtener más información, consulte Si olvida su contraseña.

Borrar el Apple Watch después de 10 intentos de desbloqueo

Para proteger su información si pierde o le roban su reloj, puede configurar el Apple Watch para que borre sus datos después de 10 intentos consecutivos de desbloquearlo usando la contraseña incorrecta.


- 1. Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch.
- 2. Toque Código de acceso y luego active Borrar datos.

Si tienes una Mac con macOS 10.12 o posterior, puedes desbloquear tu computadora con tu Apple Watch.

## Cambiar el idioma y la orientación en el Apple Watch

Seleccione idioma o región

- 1. Abra la aplicación Apple Watch en su iPhone.
- Toque Mi reloj, vaya a General > Idioma y región, toque Personalizado y luego toque Reloj. Idioma.



#### Cambiar de muñeca o la orientación de la corona digital

Si desea mover su Apple Watch a la otra muñeca o prefiere la corona digital en el otro lado, ajuste la configuración de orientación para que al levantar la muñeca se active su Apple Watch y al girar la corona digital se muevan las cosas en la dirección esperada.

- 1. Abra la aplicación Configuración en su Apple Watch.
- 2. Vaya a General > Orientación.

También puedes abrir la aplicación Apple Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj y luego ir a General > Orientación del reloj.



## Quitar, cambiar y ajustar las correas del Apple Watch

Siga estas instrucciones generales para quitar, cambiar y fijar las correas.

Asegúrate de usar una correa que se ajuste al tamaño de la caja de tu Apple Watch. Puedes usar una correa diseñada para Apple Watch (1.ª generación) o Apple Watch Series 1, 2 y 3 con Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 7, siempre que los tamaños sean compatibles. Las correas para cajas de 38 mm, 40 mm y 41 mm son compatibles entre sí, y las correas para cajas de 42 mm, 44 mm y 45 mm también.

La mayoría de las correas diseñadas para Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 7 son compatibles con cualquier versión anterior del Apple Watch. Las correas Solo Loop y Solo Loop trenzadas están diseñadas específicamente para Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 7. Las correas diseñadas para los primeros modelos de Apple Watch también son compatibles con Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 7.

#### Quitar y cambiar bandas

- 1. Presione el botón de liberación de la correa en su Apple Watch.
- 2. Deslice la banda para quitarla y luego deslice la nueva banda hacia adentro.

Nunca fuerce la correa en la ranura. Si tiene problemas para quitar o insertar la correa, vuelva a presionar el botón de liberación.



#### Sujetar una banda

Para un rendimiento óptimo, su Apple Watch debe ajustarse perfectamente a su muñeca.

Para obtener los mejores resultados, la parte trasera de tu Apple Watch debe estar en contacto con la piel para funciones como la detección de muñeca, las notificaciones hápticas y el sensor de frecuencia cardíaca. Usar tu Apple Watch con el ajuste correcto (ni muy apretado ni muy suelto, y con espacio para que tu piel respire) te mantiene cómodo y permite que los sensores hagan su trabajo. Además, los sensores solo funcionan cuando llevas el Apple Watch en la parte superior de la muñeca.

Para obtener más información, consulta los artículos de soporte de Apple Cómo usar tu Apple Watch y Cambiar la correa de tu Apple Watch.

## Darse prisa

#### Mantente en forma con el Apple Watch

El Apple Watch puede realizar un seguimiento de tu actividad y tus entrenamientos, y animarte a llevar una vida más activa mediante recordatorios suaves y competiciones amistosas.



#### Cierra cada anillo

Tu Apple Watch registra cuánto te mueves, con qué frecuencia te pones de pie y cuánto tiempo haces ejercicio cada día. Establece objetivos en la app Actividad y consulta progreso a lo largo del día. Desplázate hacia abajo para ver más detalles, como tus pasos totales y la distancia. El Apple Watch te avisa cuando has completado un objetivo.



#### Iniciar un entrenamiento

Abre la app Entrenamiento 🕏 , Luego, toca el tipo de entrenamiento que deseas: algo activo como para correr o nadar, o quizás una sesión más contemplativa de yoga o taichí. Tus estadísticas aparecen en una sola pantalla para que, durante el entrenamiento, puedas consultar tu progreso de un vistazo. Si olvidas empezar un entrenamiento antes de uno de caminar, correr o nadar, no te preocupes. Apple Watch te sugiere que abras la aplicación Entrenamiento y te otorga crédito por el ejercicio que ya has realizado.



#### Concéntrese en su estado físico

En watchOS 8, puedes filtrar las distracciones con la nueva función Enfoque. Antes de empezar un entrenamiento intenso, crea un enfoque de Fitness en tu iPhone y actívalo para concentrarte en el momento, permitiendo solo las notificaciones que realmente necesitas.



### ¿Cómo estás?

Tus estadísticas de actividad recientes se ven geniales, pero ¿cómo se comparan con las del año pasado? La función Tendencias te lo dirá. Abre la app Fitness en tu iPhone, toca la pestaña Resumen y desliza hacia arriba para ver cómo van tus métricas de actividad y así mantenerlas o mejorarlas.

Para obtener más información sobre el Apple Watch como compañero de actividad física, consulta Realizar un seguimiento de la actividad diaria con el Apple Watch, Iniciar un entrenamiento, Usar Focus y Verificar tus tendencias.

## Controle su salud

Realice un seguimiento de información de salud importante con Apple Watch

Tu Apple Watch puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de sueño, rastrear información importante relacionada con tu corazón, controlar tus niveles de oxígeno en sangre y alentarte a lavarte las manos.



#### Prioriza tu sueño

El Apple Watch te ayuda a crear un horario de sueño, monitorizar tu sueño, medir tu frecuencia respiratoria y registrar tus tendencias de sueño a lo largo del tiempo. Para empezar, abre la app Salud en el iPhone y crea un horario de sueño. Después, usa el reloj para dormir y el Apple Watch se encarga del resto.



Reciba notificaciones sobre la salud del corazón

Puedes activar las notificaciones de la app Frecuencia Cardíaca en tu Appe Watch para que te avisen si tu frecuencia cardíaca es alta o baja. La notificación de ritmo cardíaco irregular en el Apple Watch también puede avisarte si se detecta un ritmo irregular que sugiera fibrilación auricular. Abre la app Apple Watch en tu iPhone, ve a Mi Reloj y pulsa Corazón. Activa la Frecuencia Cardíaca Alta o Baja, establece un umbral de frecuencia cardíaca y activa también las notificaciones de ritmo irregular.



#### Tómate un momento para reflexionar

Cuida tu bienestar mental. La nueva función Reflexionar de la app Mindfulness incluye indicaciones escritas y animaciones relajantes y energéticas que te guían a estar más presente y consciente.



#### Lávese bien las manos

Activa el lavado de manos en la aplicación Apple Watch en tu iPhone y tu Apple Watch te animará a continuar durante 20 segundos, el tiempo recomendado por las organizaciones de salud mundiales.

Tu reloj también puede avisarte si no te has lavado las manos unos minutos después de regresar a casa.



Realiza un seguimiento de tu ciclo menstrual

Usa la app Seguimiento del Ciclo para registrar información diaria sobre tu ciclo menstrual. La app usa esa información para predecir tu periodo y tu ventana de fertilidad. También puede usar los datos de frecuencia cardíaca de tu Apple Watch para mejorar las predicciones.

¿Quieres saber más? Empieza por: Monitoriza tu sueño con el Apple Watch, Controla tu frecuencia cardíaca, Inicia una sesión de Reflexiona o Respira, Configura el lavado de manos y Usa el seguimiento del ciclo en el Apple Watch.

No todas las funciones están disponibles en todas las áreas y en todos los modelos.

#### Mantenerse en contacto

### Mantente conectado con Apple Watch

El Apple Watch facilita la comunicación con amigos, familiares y compañeros de trabajo, incluso cuando no tienes contigo el iPhone.



Envía un mensaje directamente desde tu muñeca

Responde rápidamente a un mensaje con Siri. Cuando el Apple Watch esté conectado a Wi-Fi o red móvil, simplemente levanta la muñeca y di: "Dile a Julie que llego en cinco minutos". O mantén pulsado el mensaje para darle a tu amigo un "me gusta" con una respuesta de Tapback.



#### Hacer una llamada

Usa Siri para hacer una llamada rápida. Con un Apple Watch con conexión celular o wifi, levanta la muñeca y di "Llamar a mamá". Si tienes wifi, un simple "FaceTime con mamá" es suficiente.



#### Anuncia tu salida

¿Quedas con un amigo? El Apple Watch puede avisarle de que vas en camino. Abre la app Buscar Personas y toca a tu amigo. Despiazate hacia arriba, toca Notificar a [nombre de tu amigo] y elige notificar a tu amigo cuando salgas de tu ubicación.



#### ¿Quieres compartirlo?

En watchOS 8 puedes compartir cualquier foto de tu Apple Watch: una foto favorita que hayas sincronizado desde el iPhone o una de varias imágenes de un Recuerdo. Solo tienes que seleccionar una foto, pulsar y compartirla por Mensajes o Mail.



Para obtener más información, consulte Enviar mensajes, Realizar llamadas telefónicas, Obtener direcciones o contactar a un amigo y Compartir una foto.

No todas las funciones están disponibles en todas las áreas